

Annexure C

Suraksha Mitr: Guidelines for MVI Inspection and Approval

1. Device നേരെയെന്ന് install ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ചരിച്ചോളം തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയോ ആകരുത്.
2. Wiring harness AIS-140 പ്രകാരമുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
3. പാനിക് ബട്ടണുകൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
4. Physical Inspection സമയത്ത് പാനിക് ബട്ടൺ അമർത്തി നോക്കുകയും, buzzer/hooter പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുക.
5. ഇങ്ങനെ ON ആകുന്ന emergency, approval സമയത്ത് SurakshaMitr application വഴി off ആക്കുക . അതിന് യഥാസ്ഥാനം emergency off application ൽ കിട്ടി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
6. Emergency off സമയത്ത് വണ്ടിയ്ക്കുള്ളിലെ buzzer off ആയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
7. Approval സമയത്ത് map ൽ കാണിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം വണ്ടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
8. അതിനു ശേഷം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള critical alert കളും application ൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
9. RC ബുക്കും, Installation Certification ഉം application ൽ കാണിക്കുന്ന Informationഉം ആയി ഒത്തു നോക്കി ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
10. ഇതിനുശേഷം മാത്രം Approval കൊടുക്കുക.
11. Approval കൊടുക്കുന്ന സമയം മുതൽ വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ Control room view ൽ ലഭ്യമായിരിക്കും.